

HauCon HA51 GA Vesitiivis Liikuntasaumalaite

1. Merkitse suora linja liikuntasauman uloimpien pisteiden väliin.
2. Määritä laitteen korkeusasema siten, että profiilin yläpinta on lattian tasossa tai kohdekorkeudessa.
3. Puhdista ja imuroi profiilin asennuspaikka.
4. Sovita profiili liikuntasauman kohdalle ja oikealle korkeudelle. Tyssätapit voidaan kiinnittää laatan raudoitukseen, jotta laite pysyy oikeassa korossa. Liikuntasaumalaitteet jatketaan 5 cm pitkillä alumiinipaloilla, jotka varmistavat saumojen tasaisuuden.
5. Kun laite on varmistettu oikeaan korkoon ja linjaan, kiinnitä näkyvän suojateräksen reunoille vaahtokumiteippi. Teippi luo teräsprofiilin ja valun väliin varauksen, joka täytetään kitillä asennuksen lopussa.
6. Asenna teipit molemmin puolin ja suorita lattiavalu.
7. Valun jälkeen poista teräsprofiilit ja teipit. Profiilit asetetaan vielä takaisin paikoilleen.
8. Lisää sauman keskelle sille tarkoitettuun uraan keskikumi, joka tekee saumasta vesitiiviin.
9. Kiinnitä irrotettu teräsprofiili uudelleen varmistaaksesi kumin paikoillaan pysymisen ja suojataksesi liikuntasaumaa. Profiili ruuvataan kiinni koko matkalta valmiiksi tehtyihin reikiin.
10. Täytä vaahtokumiteipin luoma varaus elastisella kitillä.

